

## CONSOLA HORIZONTAL DOBLE CUERPO PARA CABECERA DE CAMA



### CARACTERÍSTICAS:

Consola para cabecera de cama Horizontal de un compartimento separado en varias secciones internas según el número de instalaciones; Fabricada en perfil de aluminio de extrusión especial bajo ASTM B-221-02 A/A, aleación 6063 temple 5; Acabado en anodizado natural mate a 10 micras de oxidación ó en pintura en polvo electrostática horneada, espesor mínimo del perfil de 2.5 y 3 mm; Paneles frontales y registrables fabricados en perfil de aluminio de extrusión especial; Montaje de rieles horizontales de servicio para soporte y deslizamiento de equipo médico auxiliar; Módulo de iluminación para cabecera de paciente por separado.

La consola horizontal de Arigmed es una alternativa de modernidad y estética integral en conjunción con las instalaciones básicas de gases medicinales, electricidad, intercomunicación, monitoreo, alumbrado y soportes para varios aparatos y accesorios de uso médico. Este equipo resulta en una unidad elegante, sencilla y funcional. La consola supera a cualquier cabecera horizontal de fabricación nacional por la utilización de rieles de desplazamiento de accesorios y soportes médicos.

### ESPECIFICACIONES.

- Con 2 opciones de montaje de "Riel Horizontal" (superior e inferior) en fabricación de aluminio anodizado natural de 3 mm de espesor.
- Opción a remover o reinstalar cualquier elemento de apoyo médico por medio de grapas de deslizamiento tipo universal.
- Color integral en las consolas con diferentes laminados plásticos decorativos.
- Separación de instalaciones en tres vías independientes, 2 ductos cerrados y vía intermedia abierta y con separadores aislantes para elementos eléctricos.
- Módulo de iluminación externo y según los diferentes modelos de lámparas de cabecera Arigmed.

