

INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE GASES MEDICINALES CENTRALIZADOS, SEGÚN PROYECTO



Contamos con Personal Certificado como:

- ASSE 6005 Generalista
- ASSE 6010 Instalador
- ASSE 6020 Inspector
- ASSE 6030 Verificador
- ASSE 6040 Mantenimiento
- ASSE 6050 Instructor



CRITERIOS TÉCNICOS:

- NFPA 99 VERSIÓN MAS RECIENTE
- CGA 55
- ASSE 6010

LA INSTALACIÓN SE REALIZA SIGUIENDO LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE REFERENCIA CITADAS ANTERIORMENTE

La Instalación de Sistemas de Gases Medicinales Centralizados es realizada por personal profesional, altamente capacitados, Certificados ASSE 6010 y con experiencia en estas labores.

Lineamientos Generales para la Instalación de Redes:

1. Preparación general y del área de trabajo
2. Verificación de Equipos
3. Verificación de Especificación y Certificación de los Materiales, Equipos y Componentes
4. Cumplimiento de procedimientos según lo establecido en el Código NFPA 99 en:
 - a. Corte, preparación, ensamblaje y soldadura de tubería
 - b. Instalación componentes de la red de distribución
 - c. Purga continua con Nitrógeno durante la soldadura
5. Pruebas realizadas a la red por el Instalador:
 - a. Prueba de barrido inicial
 - b. Prueba de presión inicial
 - c. Prueba de cruce de líneas (conexión cruzada)
 - d. Prueba inicial de purga de tubería
 - e. Prueba de presión estacionaria
6. Instalación de Sistemas fuentes siguiendo instrucciones del fabricante
7. Documentación de todos los procesos, pruebas y certificaciones de materiales.