

INTERVENTORIA DE INSTALACIONES DE SISTEMAS DE GASES MEDICINALES CENTRALIZADOS



Contamos con Personal
Certificado como:

- ASSE 6005 Generalista
- ASSE 6010 Instalador
- ASSE 6020 Inspector
- ASSE 6030 Verificador
- ASSE 6040 Mantenimiento
- ASSE 6050 Instructor



CRITERIOS TÉCNICOS:

- NFPA 99 VERSIÓN MAS RECIENTE
- ASSE 6020 / ASSE 6000 ANEXO B

LA INTERVENTORIA SE REALIZA SIGUIENDO
LO ESTABLECIDO POR LA ASSE 6020 Y EL
ANEXO B DE LA ASSE 6000

La Interventoría en la Instalación de Sistemas de Gases Medicinales es realizada por personal profesional, altamente capacitados, Certificados ASSE 6020 y con experiencia en estas labores.

Lineamientos Generales para la Interventoria de Instalación de Redes de Gases Medicinales:

1. **Recaudar Documentación**
 - a. Certificación de los Instaladores / Soldadores
 - b. Certificación de limpieza para uso con Oxígeno de: Tuberías, Componentes, Accesorios, etc
 - c. Documentación de material de aporte (soldadura)
 - d. Certificados de las Soluciones Arquitectónicas
2. **Verificación de:**
 - a. Planos y Proyecto
 - b. Procedimientos adecuados de soldadura
 - c. Instalación apropiada de equipos y tuberías
 - d. Apropiado Etiquetado o Rotulado
3. **Verificación de los reportes documentados y presenciar las pruebas realizadas por el Instalador:**
 - a. Prueba de barrido inicial
 - b. Prueba de presión inicial
 - c. Prueba de cruce de líneas (conexión cruzada)
 - d. Prueba inicial de purga de tubería
 - e. Prueba de presión estacionaria
4. **Emitir Reporte Documental.**