

VERIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GASES MEDICINALES CENTRALIZADOS



Contamos con Personal Certificado como:

- ASSE 6005 Generalista
- ASSE 6010 Instalador
- ASSE 6020 Inspector
- ASSE 6030 Verificador
- ASSE 6040 Mantenimiento
- ASSE 6050 Instructor



CRITERIOS TÉCNICOS:

- NFPA 99 VERSIÓN MAS RECIENTE
- ASSE 6030 / ASSE 6000 ANEXO C

- VERIFICACIÓN A NUEVOS SISTEMAS
- VERIFICACIÓN ANUAL DE SISTEMAS
- VERIFICACIÓN A EQUIPOS REPARADOS O REEMPLAZOS

La Verificación de Sistemas de Gases Medicinales Centralizados es realizada por personal profesional, altamente capacitados, Certificados ASSE 6030 y con experiencia en estas labores.

Procedimientos a efectuar:

1. Verificar todos los Informes del Instalador, Certificaciones de Materiales y Equipos
2. Pruebas a ser realizadas a la red de tuberías y equipos
 - a. Verificación de presión/vacío estacionaria
 - b. Verificación de cruce de líneas (conexión cruzada)
 - c. Verificación de Válvulas
 - d. Verificación de Alarmas Locales, Área y Maestras
 - e. Purga de Tuberías
 - f. Prueba de Verificación de Partículas
 - g. Verificación de Pureza de Tuberías
 - i. Análisis de Hidrocarburos Totales
 - ii. Análisis de Hidrocarburos Halogenados
 - h. Pruebas flujo/presión Tomas Medicinales y Vacío
 - i. Verificación Concentración de Gases Medicinales
 - j. Verificación de etiquetado
 - k. Verificación Pureza de Aire Medicinal (compresor)
 - l. Verificación de todos los Sistemas Fuentes (pruebas operacionales)
3. Entrega de Informe de hallazgos